

## По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

**Архангельск** +7 (8182) 45-71-35

**Астрахань** +7 (8512) 99-46-80

**Астана** +7 (7172) 69-68-15

**Барнаул** +7 (3852) 37-96-76

**Белгород** +7 (4722) 20-58-80

**Брянск** +7 (4832) 32-17-25

**Владивосток** +7 (4232) 49-26-85

**Владимир** +7 (4922) 49-51-33

**Волгоград** +7 (8442) 45-94-42

**Воронеж** +7 (4732) 12-26-70

**Екатеринбург** +7 (343) 302-14-75

**Иваново** +7 (4932) 70-02-95

**Иркутск** +7 (3952) 56-24-09

**Иошкар-Ола** +7 (8362) 38-66-61

**Ижевск** +7 (3412) 20-90-75

**Казань** +7 (843) 207-19-05

**Курск** +7 (4712) 23-80-45

**Липецк** +7 (4742) 20-01-75

**Магнитогорск** +7 (3519) 51-02-81

**Москва** +7 (499) 404-24-72

**Мурманск** +7 (8152) 65-52-70

**Набережные Челны** +7 (8552) 91-01-32

**Нижний Новгород** +7 (831) 200-34-65

**Нижевартовск** +7 (3466) 48-22-23

**Нижнекамск** +7 (8555) 24-47-85

**Новосибирск** +7 (383) 235-95-48

**Калуга** +7 (4842) 33-35-03

**Калининград** +7 (4012) 72-21-36

**Кемерово** +7 (3842) 21-56-70

**Киров** +7 (8332) 20-58-70

**Краснодар** +7 (861) 238-86-59

**Новороссийск** +7 (8617) 30-82-64

**Омск** +7 (381) 299-16-70

**Орел** +7 (4862) 22-23-86

**Оренбург** +7 (3532) 48-64-35

**Пенза** +7 (8412) 23-52-98

**Пермь** +7 (342) 233-81-65

**Первоуральск** +7 (3439) 26-01-18

**Ростов-на-Дону** +7 (863) 309-14-65

**Рязань** +7 (4912) 77-61-95

**Самара** +7 (846) 219-28-25

**Санкт-Петербург** +7 (812) 660-57-09

**Саратов** +7 (845) 239-86-35

**Саранск** +7 (8342) 22-95-16

**Сочи** +7 (862) 279-22-65

**Ставрополь** +7 (8652) 57-76-63

**Сургут** +7 (3462) 77-96-35

**Смоленск** +7 (4812) 51-55-32

**Сызрань** +7 (8464) 33-50-64

**Сыктывкар** +7 (8212) 28-83-02

**Тверь** +7 (4822) 39-50-56

**Томск** +7 (3822) 48-95-05

**Тула** +7 (4872) 44-05-30

**Тюмень** +7 (3452) 56-94-75

**Ульяновск** +7 (8422) 42-51-95

**Уфа** +7 (347) 258-82-65

**Хабаровск** +7 (421) 292-95-69

**Челябинск** +7 (351) 277-89-65

**Чебоксары** +7 (8352) 28-50-89

**Череповец** +7 (8202) 49-07-18

**Ярославль** +7 (4852) 67-02-35

сайт: [quantatec.pro-solution.ru](http://quantatec.pro-solution.ru) | эл. почта: [qtc@pro-solution.ru](mailto:qtc@pro-solution.ru)

телефон: **8-800-511-8870**

Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город

# Цифровой ареометр EasyDens для домашнего и крафтового пивоварения

Цифровой ареометр EasyDens для домашнего и крафтового пивоварения

Image not found or type unknown

Откройте прямую линию связи с Вашей домашней продукцией

- EasyDens определяет: содержание экстракта в сусле, содержание сахара в фруктовых соках домашнего производства, а также содержание спирта в алкогольных напитках без добавления сахара
- Контролирует процесс ферментации пива и вина путём ежедневных измерений кажущегося экстракта или сахара, и визуализирует процесс в диаграмме ферментации
- Обеспечивает Вас информацией для принятия решения о необходимости начать розлив готового напитка
- После загрузки бесплатного приложения для EasyDens, все результаты измерения будут отображаться на экране Вашего смартфона и их можно будет экспортировать на компьютер

- Простое, быстрое и надёжное измерение с использованием всего 2 мл образца

## Ключевые особенности

### EasyDens оправдывает свое название

- Отчеты содержат результаты измерений плотности, SG (относительной плотности) и одной единицы концентрации по Вашему выбору (экстракт в масс.%, спирт в об. % или содержание сахара в ° Brix)
- Две другие единицы концентрации доступны через покупку в приложении в любое время
- Значения концентрации уже скорректированы по температуре, поэтому Вам не нужно больше вычислений или таблиц коррекции
- Охватывает весь диапазон измерений, необходимый для производства Вашего домашнего продукта
- Измерения выполняются менее чем за минуту, включая заполнение и очистку
- Приложение для загрузки на смартфоны с операционной системой Android 4.4 - 9.0 или iOS 13.0 и выше
- Обмен данными между EasyDens и Вашим смартфоном через Bluetooth Low Energy
- Измерение плотности без специальной калибровки

## **Держите под контролем весь процесс**

- EasyDens поможет Вам убедиться, что домашний продукт достиг нужной стадии, которую Вы ожидали
- Он контролирует процесс ферментации и визуализирует в диаграмме ферментации
- Данные измерений для дальнейшей обработки могут быть сохранены и экспортированы из приложения EasyDens на Ваш компьютер
- Для домашних пивоваров: содержание алкоголя рассчитывается на основе результатов измерения экстракта / удельного веса и отображается в автоматически созданной таблице
- Повысьте свои навыки пивоварения, изучая влияние сырья и производственного процесса на результаты измерений
- Не теряйте ни капли напитка – для тестирования требуется совсем небольшое количество образца

## **Процедура измерения крайне проста**

- Образцы, содержащие  $\text{CO}_2$  и частицы, должны быть отфильтрованы и дегазированы перед заполнением измерительной ячейки
- Несколько миллилитров образца помещают в измерительную ячейку с помощью шприца
- Результаты измерений отображаются на Вашем смартфоне через несколько секунд

## **Прочный и не требующий обслуживания дизайн**

- Прочная конструкция обеспечивает долгую работу

- Очистите, откалибруйте и настройте EasyDens самостоятельно, используя немного деионизированной воды
- В EasyDens реализован тот же принцип колеблющейся U-образной трубки, который также применяется в самом точном плотномере в мире DMA 5000 M.

## **Характеристики**

Бренд: QUANTACHROME